

INSTRUKCJA BHP

OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA

Uwagi ogólne

Przed przystąpieniem do obsługi ww. urządzenia pracownik powinien:

- zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta danego urządzenia,
- posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie bhp.

Czynności przed rozpoczęciem pracy

Pracownik powinien:

1. Sprawdzić stan techniczny urządzenia, w tym poprawność podłączenia do sieci zasilającej, a w szczególności, czy nie ma widocznych uszkodzeń instalacji elektrycznej.

W czasie pracy należy:

1. Ustawić klimatyzator na suchej, płaskiej i stabilnej powierzchni.
2. Przewód zasilający ułożyć tak, aby nie stwarzał zagrożenia potknięcia się o niego.
3. Wtyczka powinna być podłączona do łatwo dostępnego gniazdka ze sprawnym uziemieniem.
4. Podłączenie powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej należy wyłączyć obsługiwane urządzenie.

Pracownikowi nie wolno:

1. Ustawiać urządzenia w odległości mniejszej niż 50 cm od ścian lub innych powierzchni.
2. Ustawiać klimatyzatora na trasach komunikacyjnych.
3. Wykonywać samodzielnych napraw.

Po zakończeniu pracy

Należy wyłączyć urządzenie z gniazda zasilającego.

Postępowanie w razie awarii:

W razie pożaru ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej, z którą powinien być zapoznany każdy pracownik.

Uwagi końcowe

1. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu klimatyzatora urządzenie wyłączyć i fakt ten zgłosić przełożonemu.
2. Każdy wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim zdarzył się wypadek.

ZATWIERDZAM