

INSTRUKCJA BHP

OBŚLUGI WENTYLATORA WOLNOSTOJĄCEGO

Uwagi ogólne

Przed przystąpieniem do obsługi ww. urządzenia pracownik powinien:

- zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta danego urządzenia,
- posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie bhp.

Czynności przed rozpoczęciem pracy

Pracownik powinien:

1. Sprawdzić stan techniczny urządzenia, w tym poprawność podłączenia do sieci zasilającej, a w szczególności, czy nie ma widocznych uszkodzeń instalacji elektrycznej.

W czasie pracy należy:

1. Ustawić wentylator na suchej, płaskiej i stabilnej powierzchni.
2. Przewód zasilający ułożyć tak, aby nie stwarzał zagrożenia potknięcia się o niego.
3. Chronić urządzenie przed dostępem wody.
4. Przed zmianą miejsca ustawienia wentylatora należy odłączyć go od sieci zasilającej.
5. W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej należy wyłączyć obsługiwane urządzenie.

Pracownikowi nie wolno:

1. Używać urządzenia bez koszy ochronnych.
2. Wkładać żadnych przedmiotów w kratkę wentylatora podczas jego pracy.
3. Ustawiać wentylatora na trasach komunikacyjnych.
4. Ustawiać urządzenia w pobliżu firanek, zasłon, itp..
5. Wykonywać samodzielnych napraw.

Po zakończeniu pracy

Należy wyłączyć urządzenie z gniazda zasilającego.

Postępowanie w razie awarii:

W razie pożaru ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej, z którą powinien być zapoznany każdy pracownik.

Uwagi końcowe

1. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu wentylatora urządzenie wyłączyć i fakt ten zgłosić przełożonemu.
2. Każdy wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim zdarzył się wypadek.

ZATWIERDZAM